

Codezahlen

Neue Ebene durch Codeeingabe:

Diese Funktion erschließt bis zu 10 neue Blöcke. Sie kann nur aus dem Standardwerk gestartet werden.

1. Setzknopf drücken
2. Auslöser drücken
3. Auslöser loslassen
4. Setzknopf loslassen
5. Vierstellige Codezahl hintereinander eingeben

Der aktuelle Block wird nach Eingabe der Codezahl, links in der Digitalanzeige dargestellt.

Bei Eingabefehlern bringt 1x Auslöser das Programm wieder in den Normalzustand. Die Funktion wird gelöscht durch

- * Ausschalten der Spieltischspannung
- * Eingabe des Löschkodes 8888

Codezahlen:

A: offener Block

G: 6512

Löschcode: 8888